

BlueEyes[®]

iCam Live

監看軟體

使用手冊

Version 1.5.9.11

2015/10/12

www.BlueEyes.com.tw

在使用本產品之前，請務必先仔細閱讀本使用說明書。
請務必妥善保管好本書，以便日後能隨時查閱。
請在充分理解內容的基礎上，正確使用。
本手冊內含重要資料，切勿讓學生翻閱！



使用手冊

本手冊適用於以下產品

□ 藍眼 iCam Live 監看軟體

感謝您使用藍眼科技的產品。

本手冊將介紹藍眼科技產品。在您開始使用產品前，建議您先閱讀過本手冊。

手冊裡的資訊在出版前雖已被詳細確認，實際產品規格仍將以出貨時為準。藍眼科技對本手冊中的內容無任何擔保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，對本手冊中所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦可能會隨時更新，恕不另行通知。本手冊中所提的資訊，包括軟體、韌體及硬體，若有任何錯誤，藍眼科技沒有義務為其擔負任何責任。

任何產品規格或相關資訊更新請您直接到藍眼科技官方網站查詢，本公司將不另行通知。若您想獲得藍眼科技最新產品訊息、使用手冊、韌體，或對藍眼科技產品有任何疑問，請您聯絡當地供應商或到藍眼科技官方網站取得相關訊息。

本手冊的內容非經藍眼科技以書面方式同意，不得擅自拷貝或使用本手冊中的內容，或以其他方式改變本手冊的資料及發行。

本手冊相關產品內容歸 藍眼科技 版權所有

藍眼科技

地址：404 台灣台中市北區文心路四段 200 號 7 樓之 3

電話：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

傳真：+886 4 2297-0957

E-mail：support@blueeyes.com.tw

網站：www.BlueEyes.com.tw



目 錄


1. 安裝.....	3
1.1 安裝介面.....	3
1.2 執行介面.....	5
2. 操作介面.....	6
2.1 即時影像畫面.....	7
2.2 攝影機設定介面.....	8
3. 雲台操作介面.....	9
3.1 上下左右旋轉.....	9
3.2 設定轉速.....	9
3.3 預設點.....	10
3.4 其他指令.....	12
4. 常見問題 Q&A.....	13
【問題 1】一支 iCam 攝影機可以讓幾間教室觀看.....	13
【問題 2】使用 iCam Live 會影響錄影品質嗎？.....	13

1. 安裝


iCam Live 軟體下載完畢之後，即可進入安裝介面。

1.1 安裝介面


步驟一：點擊 iCam Live 資料夾，選擇【安裝檔】，雙點擊【setup.exe】執行檔。




步驟二：進入 iCam Live 安裝精靈，選擇【下一步】即可。




步驟三：安裝資料夾，預設為【C:\Program Files\BlueEyes Technology\iCam Live\】，選擇完畢後，選擇【下一步】即可。



步驟四：確認安裝，選擇【下一步】即可。




步驟五：安裝完成，選擇【關閉】即可。



1.2 執行介面


步驟一：點擊【開始】，選擇【所有程式】，您可以在 BlueEyes Technology 下找尋到 iCam Live 程式。




步驟二：您可以將 iCam Live 軟體釘選到【開始】功能表，方便您以後使用。



步驟三：點擊執行 iCam Live 程式。




步驟四：請輸入相關序號。



請逕行向經銷商/代理商洽詢購買 iCam Live 序號

2. 操作介面


iCam Live 操作介面分為即時影像畫面、攝影機設定介面、雲台操作介面所組成。



-
- | | |
|---|--|
| A | 顯示即時影像畫面 |
| B | 攝影機設定介面，包含 IP、User、Pwd、Mute、Fullscreen、Resolution、Save |
| C | 雲台操作介面 |
-

2.1 即時影像畫面

您可以觀看教室現場即時影像，確認老師是否開始上課。



2.2 攝影機設定介面

攝影機介面包含 IP、User、Pwd、Mute、Fullscreen、Resolution、Save 等資訊，更改設定後，點擊【儲存】即可。

IP	iCam/iCam PRO 攝影機的 IP 位址
User	iCam/iCam PRO 攝影機的使用者帳號
Pwd	iCam/iCam PRO 攝影機的使用者密碼
Mute	勾選時為靜音
Fullscreen	全螢幕，勾選時為開機後自動執行且全螢幕觀看，離開請按 ESC
Resolution	解析度，攝影設定解析度 1920x1080、1280x720
Save	儲存目前輸入值




當攝影機解析度與設定解析度不符時，全螢幕無法正常顯示畫面

3. 雲台操作介面

雲台操作介面包含上下左右旋轉、設定轉速、預設點等相關操作


3.1 上下左右旋轉

你可以點擊「上」、「下」、「左」、「右」按鍵或按住不放(持續旋轉)，控制雲台進行垂直或水平旋轉。



3.2 設定轉速

你可以根據拍攝現場環境需要，調整雲台的轉速。雲台內建三種不同轉速，您可以點擊三角型圖示，由左至右分別為分別為 6 度/秒、12 度/秒，20 度/秒。






請根據拍攝現場距離調整轉速快慢。

拍攝距離較遠時，建議將轉速調慢；拍攝距離較近時，建議將轉速調快。


3.3 預設點

設定預設點可以方便你立即將畫面轉至你所要拍攝的多個地方，本雲台可設置多達 8 個預設點。


如果你要將目前的拍攝畫面設定為預設點 1，請於「Set」中點擊代碼「1」



詢問是否將此設定為「預設點 1」，選擇「是」




若要移動至預設點 1，請於「GO」選擇代碼「1」，即可移動至第一個預設點。



3.4 其他指令

如果要輸入雲台的其他指令，可於以下輸入框內輸入。



項目	設定代碼	備註
看守點	11	啟動/關閉代碼：14
水平掃描	左限位	啟動/關閉代碼：12
	右限位	

4. 常見問題 Q&A

【問題 1】一支 iCam 攝影機可以讓幾間教室觀看

【解答】 單一支 iCam 在 SES/SES One 沒使用時，可以讓二台執行 iCam Live 客戶端 (client)連線，SES/SES One 使用時(不論有無錄影)，只能讓單一台執行 iCam Live 客戶端(client)連線。

【問題 2】使用 iCam Live 會影響錄影品質嗎？

【解答】 只要不超過允許的連線(每支 iCam 最多 1 個連線直播)，就不會影響錄影品質。

Note

Note

Note

Note

Note



藍眼科技客戶服務中心

台灣 台中市文心路四段 200 號 7F-3

電話：+886 4 2297-0977

手冊中的所有資料都是根據藍眼標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤或翻譯上的誤差，望廣大使用者諒解。本手冊或產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。手冊中的畫面用語、圖示等與實際相比，可能會有微小變化和差異，請以實際操作為準。